

# DomoClip®

Notice d'utilisation

## FONDUE CHOCOLAT



Référence : DOM183  
Date : 01/10/2013  
Version : 1.3  
Langue : Français

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

### CONSIGNES DE SECURITE

**LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR.**

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans qui seront supervisés.
5. Tenir l'appareil et le câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

6. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
7. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous la nettoyez.
8. N'utilisez pas l'appareil :
  - a. si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
  - b. en cas de mauvais fonctionnement,
  - c. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
  - d. s'il est tombé dans l'eau,
  - e. si vous l'avez laissé tomber.Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (\*) afin d'éviter un danger.
10. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
11. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
12. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
13. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
14. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.

15. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
16. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
17. Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
  - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
  - Des fermes
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.

(\*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

### PRECAUTIONS PARTICULIERES

**Attention :**



Attention surface chaude !

### ***Rappel des précautions importantes :***

- A. NE JAMAIS immerger l'appareil dans l'eau.
- B. NE JAMAIS utiliser près de l'eau.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

- C. NE JAMAIS utiliser une éponge ou un chiffon abrasif.
- D. NE JAMAIS utiliser un tampon à récurer sur l'appareil.
- E. NE PAS faire fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagée ou si l'appareil présente des signes de dysfonctionnement.
- F. NE PAS mettre au lave-vaisselle.
- G. NE JAMAIS mettre d'autres ingrédients que ceux prévus dans le bol de base.
- H. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un service après-vente qualifié afin d'éviter tout danger.

### Information :

Votre CHOCOLATE HEAVEN/CHOCOLATE HEAVEN DELUXE ne nécessite aucun montage.

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL



**Comprend :** 4 coupes, 4 fourchettes à fondue et 6 moules à gâteau, 2 coupes à dessert, 25 sachets, attaches, bâtons.



## Notice d'utilisation

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AC 230V 50Hz 70W

### UTILISATION

#### Utilisation du CHOCOLATE HEAVEN

##### POUR UNE FONDUE PLAISIR

Premièrement, poser l'appareil sur une surface plate et près d'une prise électrique. (Vérifier que le cordon est loin de toute source d'eau. Si besoin, il est possible d'utiliser une rallonge).

##### INSTRUCTIONS – CHOCOLATE HEAVEN FONDUE :

1. Brancher l'appareil. Le voyant rouge à l'avant de l'appareil doit s'allumer.
2. Ajouter 2 cuillères à soupe d'huile (huile végétale, huile de noix de coco, n'importe quelle huile que vous aimez).
3. Ajouter 1 ½ coupe (remplir les ¾ du pot en céramique) de carrés de chocolat, remuer.
4. Placer le couvercle sur l'appareil. Laisser fondre pendant 5 minutes.
5. Soulever le couvercle et remuer.
6. Continuer à vérifier et mélanger les carrés régulièrement.
7. Pour obtenir une meilleure consistance, ajouter une cuillère à soupe d'huile à la fois si besoin.
8. En 15 à 20 minutes, votre délice au chocolat devrait être onctueux et crémeux et prêt pour y plonger vos encas préférés.
9. Quand vous avez terminé la fondue, débrancher l'appareil pour l'éteindre.
10. Laisser le pot en céramique refroidir avant de laver.
11. (Voir la section Nettoyage à la page 6)

Pour faire une Fondue Plaisir, c'est aussi simple que ça ! A l'aide des 4 fourchettes à fondue fournies, trempez des shamallows, des cookies, des fruits et bien plus encore ! C'est un dessert interactif à partager entre amis et avec la famille, A TOUT MOMENT !

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Vérifier que l'appareil est débranché avant de laver. Laisser le pot en céramique REFROIDIR au toucher.
2. Lorsqu'il est froid, retirer le pot en céramique et l'excès de chocolat, et jeter à la poubelle – PAS DANS LES TOILETTES OU L'EVIER.
3. Nettoyer le pot en céramique et le couvercle avec de l'eau savonneuse, rincer abondamment et sécher.
4. Essuyer l'extérieur du pot en céramique avec un chiffon humide puis sécher. NE PAS IMMERGER DANS L'EAU.
5. Vous êtes prêt pour la prochaine fondue au chocolat !



## Notice d'utilisation

### RECETTES

#### CONFECTION DES BONBONS :

1. Brancher l'appareil. Le voyant rouge à l'avant de l'appareil doit s'allumer.
2. Ajouter 2 cuillères à soupe d'huile (huile végétale, huile de noix de coco, n'importe quelle huile que vous aimez).
3. Ajouter 1 ½ coupe (remplir les ¾ du pot en céramique) de carrés de chocolat, remuer.
4. Placer le couvercle sur l'appareil. Laisser fondre pendant 5 minutes.
5. Soulever le couvercle et remuer.
6. Continuer à vérifier et mélanger les carrés régulièrement.
7. Pour obtenir une meilleure consistance, ajouter une cuillère à soupe d'huile à la fois si besoin.
8. En 15 à 20 minutes, votre délice au chocolat devrait être onctueux et crémeux et prêt pour faire des bonbons et des sucettes.
9. A l'aide de la louche, ajouter du chocolat fondu dans le flacon. Lorsqu'il est plein, placer le bouchon sur le flacon et serrer.
10. Choisir le ou les moules que vous voulez utiliser pour faire les bonbons.
11. Vous pouvez ajouter des noisettes pilées, des mini shamallows, des cerises ou ce que vous désirez dans le moule avant de verser le chocolat fondu.
12. Une fois que vous avez déposé vos ingrédients dans les moules, vous pouvez utiliser le flacon rempli de chocolat et ajouter soigneusement le chocolat fondu dans les moules.
13. Une fois remplis, laisser reposer les moules jusqu'à ce que le chocolat se solidifie à nouveau.
14. Lorsque le chocolat est froid et solide, retourner les moules sur du papier sulfurisé ou une assiette et appuyer légèrement sur les moules pour extraire les bonbons.

#### SUCETTES :

1. Suivre les instructions ci-dessus (1 – 10)
2. Mettre n'importe quel ingrédient de votre choix dans le moule à sucette, laisser la sucette prendre dans le moule dans lequel il y a une encoche pour le fixer au bâton.
3. A l'aide du flacon rempli de chocolat, remplir le moule à sucette de chocolat.
4. Suivre les instructions 13 & 14 ci-dessus.
5. Lorsque vous avez terminé de faire les bonbons et les sucettes, laisser le pot en céramique refroidir avant de laver.

#### COUPES A DESSERT

1. Suivre les instructions 1 – 9 de la section CONFECTION DES BONBONS.
2. Remplir les coupes à dessert du chocolat de votre choix à l'aide de flacon.
3. Laisser la coupe à dessert reposer jusqu'à ce que le chocolat se solidifie à nouveau.
4. Une fois que la coupe à dessert est froide et solide, retourner la coupe sur du papier sulfurisé ou une assiette, et appuyer légèrement sur le moule pour extraire le chocolat.
5. Remettre la coupe droite et verser dedans vos ingrédients préférés comme des bonbons de la crème fouettée, des fruits et bien plus encore !

Vous pouvez créer la coupe à dessert de rêve en ajoutant vos ingrédients favoris. Créer une coupe à dessert pour une personne spéciale en ajoutant ses ingrédients préférés.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

Avec votre CHOCOLATE HEAVEN DELUXE, vous pouvez créer vos bonbons et vos sucettes préférés ainsi que des coupes à dessert pour vos fêtes, vos amis et vos cadeaux. Vous pouvez utiliser les moules à maintes reprises en innovant à chaque fois encore dans la créativité. C'est aussi facile que ça !

### DEPANAGE

| Le voyant ne s'allume pas  | Vérifier la prise électrique pour voir si la fiche est correctement enfoncée                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le chocolat ne fond pas    | Vérifier que le voyant est allumé et que l'appareil est correctement branché.                                                                |
| Le chocolat est trop épais | Ajouter plus d'huile seulement si besoin. Ne pas le rendre trop liquide sinon les bonbons mettront plus longtemps à se solidifier à nouveau. |

# DomoClip®

## Notice d'utilisation



### Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



**DOMOCLIP**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis